



Specifications

Product Name: DK81E GASKET
Indicator: 3
Key: 82 keys + Knob x 1
Size: 332.3 x 139.5 x 40.5mm
Product Weight: 707g
Package Included: Keyboard, Type-C Cable, Keycaps Puller, User Manual

Material: Keycaps-ABS
Interface Type: Type-C
Switch Mounting: Hot-swappable
Structure: Gasket-mounted
Operating Current: ≤250mA

If you have any problems or need assistance related to this product, please feel free to ask our customer service for help.
Email: customer@kemove.com

Multilingualism

English	01-02
Deutsch	03-04
Italiano	05-06
Franglais	07-08
Lengua español	09-10
日本語	11-12

Instruction for Using Fn Key
Indicator Light

Turn Knob (right): Volume Up
Turn Knob (left): Volume Down
Press Knob down: Mute

Fn+K: Windows system (OS) indicator light turns off when the system switches to Windows.
Fn+2: Mac system (OS) indicator light stays on when the system switches to Mac.
Fn+Win: Win Key Lock/Unlock (L) indicator light stays on when Win key is locked, (R) indicator light turns off when Win key is unlocked.
CapsLK: Toggle Caps Lock/Unlock (A) indicator light stays on when Caps Lock is enabled, A indicator light turns off when Caps Lock is disabled.

Hotkeys & Multimedia Function

Fn+F1: My Computer	Fn+F3: E-Mail	Fn+F4: Music Player
Fn+F5: Calculator	Fn+F6: Search	Fn+F8: Bookmark Page
Fn+<: Previous Track	Fn+>: Next Track	Fn+F7: Play/Pause

Fn Lock: Fn key flashes red light, F1 to F8 operate in hotkey mode. Fn Unlock: Fn indicator follows the current lighting effect, F1 to F8 function in traditional mode.)

Other Function

Fn+H: Print	Fn+Q: Scroll	Fn+P: Pause	Fn+HOME: Insert
-------------	--------------	-------------	-----------------

Fn+R: Press for 3 seconds, the keyboard flashes white light three times, indicating factory settings are restored.

Main Backlight Adjustment

Fn+↑: Increase Light Brightness	Fn+↓: Decrease Light Brightness	Fn+<: Lighting Effect Speed up
Fn+>: Lighting Effect Speed down	Fn+PgUp: Lighting Color Switch	Fn+PgDn: Lighting Mode Switch
Fn+Right Shift: Main Backlight on/off	Fn+DEL: Turn All Lights on/off	

Side Light Adjustment

Fn+Ctrl+↑: Increase Light Brightness	Fn+Ctrl+↓: Decrease Light Brightness	Fn+Ctrl+Right Shift: Side Lights on/off
Fn+Ctrl+>: Lighting Effect Speed up	Fn+Ctrl+<: Lighting Effect Speed down	Fn+Ctrl+PgUp: Lighting Mode Switch
		Fn+Ctrl+PgDn: Lighting Color Switch

Note: Lighting effect memory: After restarting the keyboard, it will remember the lighting mode, brightness, speed, and color before shutdown.

Fn-Tastenkombinationen
Statusanzeigen

Drehknopf (rechts): Lauter
Drehknopf (links): Leiser
Drehknopf drücken: Stumm

Fn+K: Windows-System (Die OS-Anzeige erlischt, um anzuzeigen, dass auf Windows umgeschaltet wurde).
Fn+2: Mac-System (Die OS-Anzeige leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass auf Mac umgeschaltet wurde).
Fn+Win: Windows-Rate sperren/entlocken (Geperst: Die OS-Anzeige leuchtet. Entsperrt: Die OS-Anzeige erlischt).
CapsLK: Feststelltaste ein-/auschalten (Eingeschaltet: Die OS-Anzeige leuchtet. Ausgeschaltet: Die OS-Anzeige erlischt).

Schnellzugriffs- & Multimediatasten

Fn+F1: Arbeitsplatz	Fn+F2: Browser	Fn+F3: E-Mail	Fn+F4: Musik-Player
Fn+F5: Rechner	Fn+F6: Suchen	Fn+F7: Tab schließen	Fn+F8: Leseseiten setzen
Fn+<: Vorheriger Titel	Fn+>: Nächster Titel	Fn+F7: Wiedergabe/Pause	

Fn+Spacebar+ESC: Fn-Sperre Ein/Aus (Fn gesperrt: Die Fn-Taste leuchtet rot. Fn freigegeben: Die Fn-Taste ist nicht beleuchtet. Die Fn-Anzeige folgt dem aktuellen Lichtfeld, F1 bis F8 arbeiten im Schnellzugriffsmodus. Fn entsperrt: Die Fn-Anzeige folgt dem aktuellen Lichtfeld, F1 bis F8 arbeiten im traditionellen F-Tasten Modus.)

Andere Funktionen

Fn+H: Druck	Fn+Q: Scrollen	Fn+P: Pause	Fn+HOME: Eingf
Fn+R: Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, die Tastatur blinkt dreimal weiß, was die Wiederherstellung der Werkeinstellungen bestätigt.			

Hintergrundbeleuchtung

Fn+↑: Helligkeit erhöhen	Fn+↓: Helligkeit verringern	Fn+<: Effektggeschwindigkeit erhöhen
Fn+>: Effektggeschwindigkeit verringern	Fn+PgUp: Beleuchtungsfarbe wechseln	Fn+PgDn: Beleuchtungsmodus wechseln
Fn+Right Shift: Hauptlicht EIN/AUS	Fn+DEL: Alle Beleuchtung EIN/AUS	

Side Light Adjustment

Fn+Ctrl+↑: Helligkeit der Seitenbeleuchtung erhöhen	Fn+Ctrl+↓: Helligkeit der Seitenbeleuchtung verringern	Fn+Ctrl+Right Shift: Seitenbeleuchtung Ein/Aus
Fn+Ctrl+>: Geschwindigkeit der Seitenbeleuchtung erhöhen	Fn+Ctrl+<: Geschwindigkeit der Seitenbeleuchtung verringern	Fn+Ctrl+PgUp: Lichtfeld der Seitenbeleuchtung
		Fn+Ctrl+PgDn: Farbe der Seitenbeleuchtung wechseln

Hinweis: Beleuchtungsspeicher: Nach dem Neustart der Tastatur werden der zuletzt eingestellte Beleuchtungsmodus, die Helligkeit, die Geschwindigkeit und die Farbe automatisch wiederhergestellt.

Funzioni di combinazione del tasto Fn
Indicatori luminosi

Manopola a destra: Volume +
Manopola a sinistra: Volume -
Premere la manopola: Muto

Fn+K: Sistema Windows (La spia OS si spegne per indicare che è stato selezionato il sistema Windows).
Fn+2: Sistema Mac (La spia OS rimane accesa fissa per indicare che è stato selezionato il sistema Mac).
Fn+WIN: Blocca/Sblocca tasto Windows (Bloccato: La spia OS è accesa fissa. Sbloccato: La spia OS è spenta).
CapsLK: Blocca Maiuscole On/Off (On: La spia R è accesa fissa. Off: La spia R è spenta).

Scorciatoie & Multimedia

Fn+F1: Questo PC	Fn+F2: Browser	Fn+F3: Email	Fn+F4: Lettore Musicale
Fn+F5: Calcolatrice	Fn+F6: Cerca	Fn+F7: Chiudi Scheda	Fn+F8: Aggiungi ai Preferiti
Fn+<: Brano Precedente	Fn+>: Brano Successivo	Fn+F7: Play/Pause	

Fn+Spacebar+ESC: Attivazione/Disattivazione Blocco Fn/Quando il Blocco Fn è attivato, il tasto Fn lampeggia in rosso e i tasti da F1 a F8 rimangono alle funzioni tradizionali. Quando il Blocco Fn è disattivato, l'indicatore Fn segue l'effetto di illuminazione corrente e i tasti da F1 a F8 ritornano alle funzioni tradizionali.)

Altre Funzioni

Fn+H: Stamp	Fn+Q: Bloc Scorr	Fn+P: Pause	Fn+HOME: Ins
Fn+R: Ripristino Impostazioni di Fabbrica (Mantenere premuto per 3 secondi. Conferma: 3 lampeggi bianchi.)			

Regolazione Illuminazione Principale

Fn+↑: Aumenta Luminosità	Fn+↓: Riduci Luminosità	Fn+<: Aumenta Velocità	Fn+>: Riduci Velocità
Fn+PgUp: Cambia Colore	Fn+PgDn: Cambia Effetto Luce	Fn+Delta Shift: Accendi/Spegni	Fn+DEL: Spegni/Accendi Tutte le Luci

Note: Memoria Illuminazione: Dopo il riavvio della tastiera, vengono ripristinati automaticamente modalità, luminosità, velocità e colore della luce impostati prima dello spegnimento.

Fonctions de combinaison de touche Fn
Indicateurs lumineux

Tourner le bouton vers la droite: Volume +
Tourner le bouton vers la gauche: Volume -
Enfoncer le bouton: Silencieux

Fn+K: Système Windows (Le témoin OS s'éteint, indiquant le passage au système Windows).
Fn+2: Système Mac (Le témoin OS reste allumé, indiquant le passage au système Mac).
Fn+WIN: Verrouillage / Déverrouillage de la touche WIN (Verrouillé: le témoin OS est allumé; Déverrouillé: le témoin OS est éteint).
CapsLK: Activer / Désactiver les majuscules (Active: le témoin A est allumé; Désactive: le témoin A est éteint).

Raccorci & Multimédia

Fn+F1: Ce PC	Fn+F2: Navigateur	Fn+F3: Courrier	Fn+F4: Lecteur de musique
Fn+F5: Calculatrice	Fn+F6: Recherche	Fn+F7: Fermer l'onglet	Fn+F8: Ajouter aux favoris
Fn+<: Piste précédente	Fn+>: Piste suivante	Fn+F7: Lecture/Pause	

Fn+Spacebar+ESC: Verrouillage/Déverrouillage Fn (Mode verrouillé: La touche Fn s'allume en rouge, les touches « F1 à F8 » fonctionnent en mode raccourci; Mode déverrouillé: Le témoin Fn suit l'effet d'éclairage actuel, les touches « F1 à F8 » retrouvent leurs fonctions traditionnelles).

Autres fonctions

Fn+H: Impr. écran	Fn+Q: Arrêt défilé	Fn+P: Pause	Fn+HOME: Ins
Fn+R: Maintenir enfoncé 3 sec.: restauration des paramètres d'usine (détrompette blanc x3)			

Réglage de l'éclairage principal

Fn+↑: Augmenter la luminosité principale	Fn+↓: Réduire la luminosité principale	Fn+<: Accélérer la vitesse de l'effet principal
Fn+>: Ralentir la vitesse de l'effet principal	Fn+PgUp: Changer la couleur principale	Fn+PgDn: Changer l'effet principal
Fn+Droite Shift: Allumer/éteindre l'éclairage principal	Fn+DEL: Éteindre/tout éteindre tous les éclairages	

Réglage des lumières latérales

Fn+Ctrl+↑: Augmenter la luminosité des lumières latérales	Fn+Ctrl+↓: Réduire la luminosité des lumières latérales	Fn+Ctrl+PgDn: Changer l'effet des lumières latérales
Fn+Ctrl+>: Accélérer la vitesse des lumières latérales	Fn+Ctrl+<: Ralentir la vitesse des lumières latérales	Fn+Ctrl+PgUp: Changer la couleur des lumières latérales
		Fn+Ctrl+Droite Shift: Allumer/éteindre les lumières latérales

Note: Mémoire des effets d'éclairage: Après le redémarrage du clavier, le mode, la luminosité, la vitesse et la couleur de l'éclairage actif avant la mise hors tension sont automatiquement restaurés.

Funciones de combinación de tecla Fn
Indicadores

Girar a la derecha: Subir volumen
Girar a la izquierda: Bajar volumen
Presionar el mando: Silencio

Fn+K: Sistema Windows (El indicador OS se apaga, lo que indica que ha cambiado al sistema Windows).
Fn+2: Sistema Mac (El indicador OS permanece encendido, lo que indica que ha cambiado al sistema Mac).
Fn+WIN: Bloqueo/Desbloqueo de tecla WIN (Al bloquear, el indicador OS permanece encendido; al desbloquear, el indicador OS se apaga).
CapsLK: Activar/Desactivar mayúsculas (Al activar mayúsculas, el indicador A permanece encendido; al desactivar mayúsculas, el indicador A se apaga).

Teclas de acceso directo y multimedia

Fn+F1: Mi PC	Fn+F2: Navegador web	Fn+F3: Correo electrónico	Fn+F4: Reproductor de música
Fn+F5: Calculadora	Fn+F6: Buscar	Fn+F7: Cerrar pestaña	Fn+F8: Marcar página
Fn+<: Pista anterior	Fn+>: Pista siguiente	Fn+F7: Reproducir / Pausar	

Fn+Spacebar+ESC: Fn Bloqueo/Desbloqueo (Modo bloqueo: La tecla Fn parpadea en rojo, las teclas F1-F8 funcionan en modo hotkey. Modo desbloqueo: El indicador Fn sigue el efecto de luz actual, las teclas F1-F8 funcionan en modo de función tradicional).

Otras funciones

Fn+H: Imp. Pant.	Fn+Q: Bloc Despl	Fn+P: Pausa	Fn+HOME: Ins
Fn+R: Mantener pulsado 3 segundos: el teclado parpadea en blanco 3 veces, restaurando configuración de fábrica			

Ajuste de luz de fondo principal

Fn+↑: Aumentar brillo de luz principal	Fn+↓: Reducir brillo de luz principal	Fn+<: Aumentar velocidad de luz principal
Fn+>: Reducir velocidad de luz principal	Fn+PgUp: Cambiar color de luz principal	Fn+PgDn: Cambiar efecto de luz principal
Fn+Shift derecha: Luz principal ON/OFF	Fn+DEL: Apagar/Encender todas las luces	

Ajuste de luz lateral

Fn+Ctrl+↑: Aumentar brillo de luz lateral	Fn+Ctrl+↓: Reducir brillo de luz lateral	Fn+Ctrl+PgDn: Cambiar efecto de luz lateral
Fn+Ctrl+>: Aumentar velocidad de luz lateral	Fn+Ctrl+<: Reducir velocidad de luz lateral	Fn+Ctrl+PgUp: Cambiar color de luz lateral
		Fn+Ctrl+Shift derecha: Encender/Apagar luz lateral

Note: Memoria de efectos de luz: Tras reiniciar el teclado, se conservan el modo de efecto de luz, brillo, velocidad y color de la iluminación previos al apagado.

Fn キー組み合わせ機能
インジケータ

ノブを右へ回す: 音量アップ
ノブを左へ回す: 音量ダウン
ノブを押し込む: ミュート

Fn+K: Windows システム (OS インジケータが消灯。Windows システムに切り替わったことを示します)
Fn+2: Mac システム (OS インジケータが点灯。Mac システムに切り替わったことを示します)
Fn+WIN: Win キー ロック/ロック解除 (ロック時は OS インジケータが点灯。解除時は OS インジケータが消灯します)
CapsLK: 大文字入力 オン/オフ (大文字入力オン時は A インジケータが点灯。オフ時は A インジケータが消灯します)

ホットキー & マルチメディア

Fn+F1: マイコンピュータ	Fn+F2: ウェブブラウザ	Fn+F3: メール	Fn+F4: ミュージックプレイヤー
Fn+F5: 卓の画面	Fn+F6: 検索	Fn+F7: タブを閉じる	Fn+F8: ページをブックマーク
Fn+<: 前の曲	Fn+>: 次の曲	Fn+F7: 再生 /一時停止	

Fn+Spacebar+ESC: Fn ロック/ロック解除 (ロック状態: Fn キーが赤色で点滅し、F1～F8 キーはバックライトモードになります。解除状態: Fn インジケータは現在のライト効果と同様し、F1～F8 キーは伝統的な機能モードに戻ります。)

その他の機能

Fn+H: 印刷履歴	Fn+Q: スクロールロック	Fn+P: ギーズ	Fn+HOME: 挿入
Fn+R: 3秒間長押し: キーボードが白色で3回点滅し、工場出荷状態に復元			

ホットキー & マルチメディア

Fn+↑: メインバックライト 明るさアップ	Fn+↓: メインバックライト 明るさダウン	Fn+<: メインバックライト 速度アップ
Fn+>: メインバックライト 速度ダウン	Fn+PgUp: メインバックライト 色切替	Fn+PgDn: メインバックライト エフェクト切替
Fn+EShift: メインバックライト オン/オフ	Fn+DEL: 全消灯/オフ	

サイドライト調整

Fn+Ctrl+↑: サイドライト 明るさアップ	Fn+Ctrl+↓: サイドライト 明るさダウン	Fn+Ctrl+PgDn: サイドライト エフェクト切替
Fn+Ctrl+>: サイドライト 速度アップ	Fn+Ctrl+<: サイドライト 速度ダウン	Fn+Ctrl+PgUp: サイドライト 色切替
		Fn+Ctrl+EShift: サイドライト オン/オフ

注: ライト効果メモリ: キーボード再起動後、電源オフ時のライト効果モード・明るさ・速度・色を記憶します

DIERYA
Manufacturer: Shenzhen Kalifeiya Technology Co., Ltd.

Address: C207, Jieshun Technology Center, No. 5, Guansheng 2nd Road, Luhua Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen

Made in China