


TMKB



- ① 左键
 - ② 右键
 - ③ 鼠标滚轮
 - ④ 前进键
 - ⑤ 后退键
 - ⑥ DPI 调节键 (1200 - 12800 DPI) (6 档可调节 DPI)
- ※ 采用由鼠标驱动程序支持的自定义按键。

■ 鼠标DPI：六档切换方式

· 短按一次“DPI 调节键”，即可循环切换1至6档的DPI值；每次按下该按键时，每个档位都有相应的提示灯亮起。↓

- 初始默认 DPI 值为 1200dpi。
- 1 - 6 档的默认 DPI 值及指示灯颜色如下：
 - 1 档 - 1200 - 黄色 / 2 档 - 1600 - 蓝色 / 3 档 - 2400 - 紫色
 - 4 档 - 3200 - 绿色 / 5 档 - 4800 - 红色 / 6 档 - 7200 - 青色

※ 每个档位的 DPI 值（最高可达 12800dpi）以及指示灯颜色都能通过鼠标驱动程序进行修改。

■ 可切换14种灯光效果

· 按住“前进键”或“后退键”的同时按下“DPI 按钮”，以切换灯光效果。↓

- 初始默认灯光效果：流光溢彩
- 所有的灯光效果：
 - DPI 呼吸光效 - 循环呼吸光效 - 常亮光效 - 流水光效 - 单色流水光效 - 彗星尾迹光效 - 霓虹光效 - 流光溢彩 - 闪烁光效 - 星际迷航光效 - 涟漪光效 - 沉醉光效 - 按键响应光效 - 关闭LED灯

※ 使用鼠标驱动程序来调整每种灯光效果的频率和变换效果。

■ DPI 调节键控制灯光开关的方法如下：

- 步骤一：将鼠标的 USB 接口插入电脑。
- 步骤二：按下并按住“DPI”按钮三秒，即可打开或关闭灯光。

■ 如需了解更多关于鼠标驱动的操作说明，请继续查看相关内容。↓



www.kemove.com



Discord Group

鼠标驱动下载与安装的步骤

■ 驱动程序下载

- ① 在浏览器中输入或复制“www.kemove.com/support/”进入该品牌官网的鼠标驱动程序设置页面。
- ② 在该页面中找到“TMKB M1 SE”，然后点击“下载”按钮来下载驱动程序。

■ 驱动程序安装

- ① 解压驱动程序压缩包。
- ② 安装驱动程序，双击解压文件夹中的驱动安装应用程序“TMKB M1 SE.exe”。

■ 驱动程序使用

· 成功安装驱动程序后，需先将鼠标与电脑连接，然后打开驱动程序。这需要双击电脑桌面上的驱动程序图标，并根据需要进行设置。

- ⚠ **UK** Do not approach high temperatures to avoid fire
- ⚠ **DE** Vermeiden Sie hohe Temperaturen, um Feuer zu vermeiden
- ⚠ **IT** Non avvicinarsi a temperature elevate per evitare incendi
- ⚠ **FR** Tenir à l'écart de la chaleur pour éviter les incendies
- ⚠ **ES** No acercarse a altas temperaturas para evitar incendios
- ⚠ **NL** Vermijd hoge temperaturen om brand te voorkomen
- ⚠ **PL** Nie zbliżaj się do wysokich temperatur, aby uniknąć pożaru
- ⚠ **SE** Närma dig inte höga temperaturer för att undvika brand
- ⚠ **TR** Yangını önlemek için yüksek sıcaklıklara yaklaşmayın



FR

Cet appareil
se recycle



BARQUETTE



ÉTUI



PAP20 RACCOLTA CARTA
LDPE4 RACCOLTA PLASTICA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del
tuo Comune